

# Kit d'entretien

## parquet huilé

Le kit d'entretien se compose des éléments suivants :

1 litre Savon Naturel | 250 ml Régénérateur pour huile

Le **Savon Naturel** est un savon de qualité. Ses propriétés nourrissantes permettent de boucher rapidement les pores dans le bois et de protéger contre la pénétration de liquides. Disponible en Naturel et Blanc.

Le **régénérateur pour huile** peut être utilisé pour toutes surfaces huilées et est particulièrement conçu pour l'entretien annuel des surfaces en bois. Disponible en Naturel et Blanc.



## 10 astuces pour un soin optimal

1. Balayez ou passez régulièrement l'aspirateur (brosse douce), car les petits gravillons peuvent abîmer la surface.
2. Posez des paillassons devant les portes extérieures.
3. Posez de petits feutres beiges sous les pieds des chaises et des tables, pas des feutres de couleur!
4. Évitez les talons aiguilles abîmés.
5. Placez un tapis de protection sous les sièges à roulettes.
6. Éliminez les taches sans attendre, à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. Les Taches incrustées sont plus difficiles à éliminer.
7. N'utilisez jamais beaucoup d'eau lorsque vous passez la serpillière, mais humidifiez la légèrement. Ne nettoyez jamais à l'eau claire, utilisez toujours un produit d'entretien pour parquet huilé. N'utilisez pas de détergent traditionnel. Les chiffons en microfibrilles peuvent endommager votre sol au fil du temps.
8. Placez des soucoupes sous les pots de fleurs. Posez vos seaux sur une serpillière sèche, pas directement sur le sol.
9. Ne déplacez pas les objets lourds en les faisant glisser, soulevez-les afin d'éviter les rayures.
10. Attention aux fenêtres ouvertes : une averse en votre absence peut provoquer des dégâts.

## Taux d'humidité d' l'air

En cas de soucis avec un parquet, la cause est une humidité de l'air trop faible dans 90% des cas. Avec un plancher en bois, veillez toujours à ce que l'humidité de l'air soit suffisante dans la maison. **Le taux idéal se situe entre 40 et 55 %**. Une humidité de l'air trop faible peut provoquer des fissures, des fentes, des remontées de planches,... Il vaut donc certainement la peine de garder un œil sur ce taux avec un hygromètre et, si nécessaire, de prévoir un humidificateur. Surtout en hiver, il faut être vigilant.

# Kit d'entretien

---

## parquet huilé

---

### Un traitement initial après l'installation

Après la pose on conseille un premier entretien avec Woca régénérant pour l'huile.

1. Agitez vigoureusement le bidon avant l'emploi. Le sol doit être dépoussiéré.
2. Nettoyez le sol avec 125 ml Régénérant pour huile mixé dans 5 l d'eau froide.
3. Traitez le sol avec un torchon ou un balai légèrement essoré, dans le sens des fibres du bois. Immédiatement après, replongez le torchon ou le balai sur le sol, à nouveau dans le sens des fibres du bois.
4. Laissez le sol sécher pendant 2 heures.

14 jours plus tard vous pouvez démarrer l'entretien avec le savon naturel Woca.

---

### Entretien (bi-) hebdomadaire avec le Savon Naturel

Le Savon Naturel convient parfaitement pour le nettoyage et l'entretien de surfaces traitées à l'huile ou à l'huile UV.

1. Agitez soigneusement le Savon naturel avant l'emploi.
2. Mélangez 125 ml Savon naturel dans 5l d'eau froide.
3. Nettoyez toujours le sol à l'eau savonneuse à l'aide de un balai à franges ou d'une serpillière essorée à la main, an de rétablir la couche protectrice de savon.
4. Laissez le sol sécher pendant 5 à 10 minutes.



---

### Entretien annuel avec régénérant pour huile

Ce régénérant pour huile combine un nettoyage efficace avec un traitement simultané à l'huile du bois.

L'huile pénètre profondément dans les pores du bois et forme une couche protectrice mate. Normalement, ce traitement doit être effectué une fois par an, mais plus souvent si le sol est exposé à un usage intensif.

1. Agitez vigoureusement le bidon avant l'emploi. Le sol doit être dépoussiéré.
2. Nettoyez le sol avec 125 ml Régénérant pour huile mixé dans 5 l d'eau froide.
3. Traitez le sol avec un torchon ou un balai légèrement essoré, dans le sens des fibres du bois. Immédiatement après, replongez le torchon ou le balai sur le sol, à nouveau dans le sens des fibres du bois.
4. Laissez le sol sécher pendant 2 heures.

